



GUÍA DE USO
USAGE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
BETRIEBSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
GUIA DE OPERAÇÃO

International Dreamlove S.L. · Los Palillos, Seis 27
41500 Sevilla, Spain · All right reserved.

www.amoressa-toys.com

Insert the USB cable plugging into the charging connection hole...
Simultaneous STIMULATION of the G-spot and clitoris...
PROBLEM SOLVING...
DISPOSAL...
CONTENTS...

WORKING / USE...
CHARGING...
included for this purpose...
The vibrator is rechargeable which allows for easy handling...

ELIMINACION DE PROBLEMAS...
SOLUCION DE PROBLEMAS...
CONTENIDO...
OBJETIVO...

FUNCIONAMIENTO/USO...
CARGA...
Para encender el vibrador, pulsas el botón...
El vibrador es recargable y permite un manejo cómodo...



ENGLISH



ESPAÑOL

FRANÇAIS

amoressa
ethan

STIMULATION simultanée du point G et du clitoris. Deux valent mieux qu'un ! Des moteurs irrésistibles pour des vibrations plus intenses. Un mouvement "Waving" inspiré de la sensation procurée par les doigts en massant le point G. Il s'adapte parfaitement à votre corps et stimule plusieurs zones érogènes en même temps. Son rabat vibrasseur large et flexible stimule le clitoris de manière précise. Sa taille a été parfaitement étudiée pour atteindre le Point G de manière infallible. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température de votre corps.

• Silicone 100 % médicale douce.

- 7 fonctions de vibration
- 4 mode de mouvement Waving
- Résistant à l'eau.
- Matériau sans risque pour le corps
- Sans phthalates
- Dimensions : 20,5 cm x 35 mm
- Poids : 219 grammes
- Flexible
- Rechargeable par USB (Câble inclus)
- Ergonomique
- Stimulation du clitoris
- Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED

FONCTIONNEMENT / UTILISATION

Pour allumer le vibrasseur, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes, puis le bouton (M) activera la vibration. Continuez à appuyer sur le même bouton pour parcourir les 7 modes de vibration. Continuez à appuyer sur le bouton (V) pour activer le mouvement de Waving, puis appuyez sur le même bouton pour parcourir les 4 modes de Waving. Une fois que vous en avez fini avec Ethan, appuyez sur le bouton (E) pendant 2 secondes et il s'éteindra.

RECHARGE

Le vibrasseur est rechargeable et permet une utilisation confortable, sans câbles gênants. Avant de l'utiliser pour la première fois, vous devez le charger complètement. Pour ce faire, utilisez le câble de charge USB inclus. CHARGE: Introduisez la prise du câble USB

dans l'orifice de connexion de charge (C). Branchez le câble au courant à l'aide d'un connecteur, ou à un ordinateur via USB. Une lumière rouge s'allume pendant que le produit est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé, la lumière s'éteint. Avertissement : la première charge peut durer jusqu'à 8 heures.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

En cas d'erreurs ou de difficultés rencontrées lors de l'utilisation de Brad, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes. Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez-nous : service@amoressa.com.

MISE AU REBUT

La mise au rebut des appareils électroniques doit être réalisée conformément aux normes pour les déchets dangereux en vigueur dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens, ou selon les normes locales. Respectez les normes d'élimination des déchets. Spécifiez de votre pays et, en cas de doute, demandez des informations à votre distributeur ou aux options existantes pour la mise au rebut. Ouvrir une boîte de produits AMORESSA est une exclusivité. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pour cela que nous prenons soin de chaque détail.

CONTENU

- Ethan
- Chargeur
- Manuel de l'utilisateur

Amoressa est la marque de référence grâce à son design, sa qualité et sa technologie. Nous avons développé un produit innovant et nous avons soigné chaque processus de fabrication afin d'obtenir le meilleur résultat.

Amoressa symbolise l'énergie, la force et la garantie. Acheté un Sextoy Amoressa signifie être en phase avec l'actualité. Chaque jouet Amoressa vous transporter vers différentes sensations.

Un résultat inégalable grâce à une silicone confortable Premium et des designs ergonomiques.

DEUTSCH

amoressa
ethan

STIMULIERT gleichzeitig den G-Punkt und die Klitoris. Zwei ist besser als einer! Unwiderstehliche Motoren für intensivere Vibrationen. "Waving"-Bewegung inspiriert von den Bewegungen der Finger beim Massieren des G-Punkts. Passt sich perfekt an deinen Körper an und stimuliert verschiedene erogene Zonen gleichzeitig. Sein breiter und flexibler hervorsteherender Rabbit-Stimulator stimuliert die Klitoris wie ein Profi. Die Größe wurde so gewählt, um auf jeden Fall den G-Punkt zu erreichen. Von der Spitze bis zur Basis passt er sich schnell und auf natürliche Weise deiner Körpertemperatur an.

• 100% weiches medizinisches Silikon.

- 7 Vibrationsfunktionen
- 4 Waving-Stufen
- Wasserresistent
- Körpergeeignetes Material
- Phthalatfrei
- Gesamtmaße: 205 x 35 mm
- Gewicht: 219 g
- Flexibel
- Aufladbar per USB (Kabel inklusive)
- Ergonomisch
- Klitorisstimulation
- Bedienfeld mit LED- Hintergrund

FUNKTIONSWEISE / GEBRAUCH

Um die Vibration zu aktivieren, drücke 2 Sekunden lang die Einschalttaste (M) und drücke dann die Taste (V) um die Vibration zu aktivieren. Drücke erneut die Taste und stelle einen der 7 Vibrationsmodi ein. Drücke dann die Taste (W) und aktiviere die Waving-Funktion. Drücke die Taste erneut, um zwischen den 4 Waving-Stufen auszuwählen. Wenn Ethan seine Arbeit verrichtet hat, drücke 2 Sekunden lang die Taste (E) und er schaltet sich aus.

LADEN

Der Vibrator ist aufladbar und ermöglicht eine bewegte Bedienung ohne lästige Kabel. Bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, musst du ihn vollständig aufladen. Verwende hierfür das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel.

Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Öffnung (C) des Ladeanschlusses. Schließen Sie es an einen Kompletter an den Strom an oder verbinden Sie es mit dem Computer. Während des Ladevorgangs erscheint ein rotes Licht. Das Licht geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Die erste Ladung kann bis zu acht Stunden dauern.

PROBLEMLÖSUNG

Im Falle von Fehlern oder Bedienungschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Brad, drücke 5 Sekunden lang die Einschalttaste. Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, setze dich mit service@amoressa.com in Verbindung.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung elektronischer Geräte muss entsprechend der in Europäischen Union und anderen europäischen Ländern geltenden Vorschriften für Sonderabfälle oder den örtlichen Regelungen erfolgen. Halte dich an die entsprechenden Entsorgungsvorschriften deines Landes und frage im Falle von Zweifeln deinen Vertreiber nach Entsorgungsmöglichkeiten.

Ein Produkt von AMORESSA auszupacken, bedeutet Exklusivität. Befriedigung ist unser Ziel. Dafür haben wir auf jedes Detail geachtet.

INHALT

- Ethan
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Amoressa ist die Referenzmarke für Design, Qualität und Technologie. Wir haben ein innovatives Produkt entwickelt und führen jeden Herstellungsschritt mit äußerster Sorgfalt aus, um das beste Resultat zu erhalten.

Amoressa steht für Energie, Kraft und garantierte Qualität. Ein Amoressa Sextoy zu kaufen, bedeutet, Glücksmomente auf dem neuesten Stand der Technik zu erleben. Jedes Amoressa-Spielzeug erzeugt unterschiedliche Empfindungen. Ein unvergleichliches Ergebnis dank angenehmen Premiumsilikon und ergonomischen Designs.

ITALIANO

amoressa
ethan

STIMOLAZIONE simultanea del punto G e del clitoride. Due è meglio di uno! Motori irresistibili per vibrazioni più intense.

Movimento "Waving" ispirato alla sensazione che provocano le dita nel massaggiare il punto G. Si adatta perfettamente al tuo corpo e stimola varie zone erogene contemporaneamente. Il suo rabbit vibratore che fuoriesce, largo e flessibile, stimola il clitoride al massimo.

La misura è stata perfettamente studiata per raggiungere il punto G senza sbagliare. Dalla punta fino alla base, si adatta rapidamente in modo naturale alla temperatura del tuo corpo.

• 100% silicone medico morbido

- 7 modalità di vibrazione
- 4 modalità di movimento Waving
- Resistente all'acqua
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza ftalati
- Dimensioni totali: 20,5 x 35 mm
- Peso: 219 grammi
- Flessibile
- Ricaricabile tramite USB (Cavo incluso)
- Ergonomico
- Stimolazione clitoridea
- Telecomando retroilluminato con luci LED

FUNZIONAMENTO / USO

Per accendere il vibratore, premere il pulsante (M) di accensione per circa 2 secondi, successivamente premere il pulsante (V) che attiverà la vibrazione, continuare a premere lo stesso pulsante per modificare le 7 modalità di vibrazione. Continuare premendo il pulsante per attivare il movimento Waving (W), successivamente premere lo stesso pulsante per modificare le 4 modalità di waving. Una volta che Ethan abbia finito, premere il pulsante (E) per circa due secondi e si spegnerà.

CARICARE

Il vibratore è ricaricabile e permette di essere usato comodamente, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, deve essere caricato completamente. Per farlo, utilizzare il cavo di ricarica USB incluso.

CARICA: Inserire la presa del cavo USB nel foro (C) di connessione di ricarica. Collegare alla corrente con un adattatore o al computer tramite la porta USB. Una luce rossa si accenderà mentre il prodotto si sta caricando. Quando la sarà carica è completa, la luce si spegnerà.

Avviso: la prima ricarica può durare fino a otto ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di errore o difficoltà di utilizzo che ha a che fare con il funzionamento di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, mettersi in contatto con: service@amoressa.com.

SMALTIMENTO

L'eliminazione di dispositivi elettronici deve essere realizzata in base alla normativa vigente per i rifiuti pericolosi dell'Unione Europea e di altri Paesi europei o in base alle leggi locali. Rispettare le normative dello smaltimento dei rifiuti.

Specifiche del tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio distributore sulle opzioni di smaltimento.

Aprire una scatola di prodotti AMORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo ed è per questo che abbiamo curato ogni dettaglio.

CONTENUTO

- Ethan
- Caricabatterie
- Manuale dell'utente

Amoressa è la marca di riferimento per il suo design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo di produzione per ottenere il miglior risultato.

Amoressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Comprare un Sex Toy Amoressa significa sentirsi protetti nell'attualità. Ogni Giocattolo Amoressa ti trasporterà verso diverse sensazioni.

Un risultato unico grazie al confortevole silicone Premium e ai design ergonomici.

PORTUGUÉS

amoressa
ethan

ESTIMULAÇÃO simultânea do ponto G e do clitoris. Dois é melhor que um! Motores irresistíveis para vibrações mais intensas.

Movimento "Waving" inspirado na sensação provocada por dedos a massagar o ponto G. Adapta-se na perfeição ao seu corpo e estimula várias zonas erógenas ao mesmo tempo. O seu coelho vibrador saliente, largo e flexível, estimula o clitoris de modo único. O tamanho foi perfeitamente estudado, de modo a alcançar o ponto G sem falhar.

Este brinquedo adapta-se de forma a ponto até à base rapidamente e de uma natural à temperatura do seu corpo.

- Silicone suave de qualidade 100% médica
- 7 funções de vibração
- 4 modos de movimento Waving
- Resistente à água
- Material seguro para o corpo
- Sem ftalatos
- Medida total: 205 x 35 mm
- Peso: 219 gramas
- Flexível
- Recarregável via USB (cabo incluído)
- Ergonómico
- Estimulação do clítoris
- Controlo iluminado com luzes LED

OPERAÇÃO/FUNIONAMENTO

Para ligar o vibrador, prima o botão (M) de ligar durante 2 segundos. De seguida, poderá ativar a vibração premindo o botão (V). Volte a premir o mesmo botão para alternar entre os 7 modos de vibração. Prima o botão (W), de modo a ativar o movimento Waving, e prima novamente para alternar entre os 4 modos de Waving. Para desligar o Ethan, prima o botão (E) durante dois segundos.

CARREGAMENTO

O vibrador é recarregável e permite um maneio cómodo, sem o aborrecimento de ter cabos. Antes de o utilizar pela primeira vez, deixo-o carregar por completo. Para o efeito, utilize o cabo de carregamento USB incluído. Introduza o conector do cabo USB no orifício

de ligação (C) para carregamento. Ligue o cabo com um conector à corrente ou a um computador, via ligação USB. Enquanto o produto estiver em modo de carregamento, a luz vermelha estará ligada. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha apaga-se.

Advertência: o primeiro processo de carregamento pode demorar até oito horas.

RISOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de ocorrer erros ou dificuldades de maneio relacionadas com o funcionamento do Brad, prima o botão de ligar durante 5 segundos. Se o produto continuar a não funcionar, entre em contacto com: service@amoressa.com.

ELIMINAÇÃO

A eliminação de aparelhos eletrónicos deve ser realizada de acordo com as leis relativas aos resíduos perigosos vigentes na União Europeia e em outros países europeus ou de acordo com as regulamentações locais. Tenha em conta as normas de eliminação de resíduos específicas do seu país e, em caso de dúvida, informe-se junto do seu distribuidor sobre as opções de eliminação disponíveis. Abrir uma caixa de produtos AMORESSA é algo de exclusivo. A satisfação é o nosso primeiro objetivo, pelo que temos cada pequeno pormenor em conta.

CONTÉUDO

- Ethan
- Carregador
- Manual do utilizador

A Moressa é uma marca de referência, devido à combinação de design, com qualidade e tecnologia. Desenvolvemos um produto inovador, com um processo de fabrico rigoroso que garante o melhor resultado. A Amoressa é símbolo de energia, força e garantia. Comprar um brinquedo erótico da Amoressa é sentir-se uno com a atualidade. Cada brinquedo Amoressa transporta-o para diferentes universos sensoriais. Um resultado sem igual, graças ao cómodo silicone Premium e aos modelos ergonómicos.