



## FRANÇAIS

amoreSa  
celso

### CELSE EST JOUEUR!

Une surface compacte, lisse, avec des points en relief pour une stimulation intense. Compact! Massez et n'importe quelle zone externe en tenant Celso dans votre main, ou introduisez-le pour un plaisir intense. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température de votre corps.




Une vibration puissante et silencieuse.

- Sa tige flexible et ses filaments en silicone vous feront découvrir de nouvelles sensations.
- Un massage général, chloridré, il sera le vibreur parfait pour vos jeux de niveau débutant ou avancé.

Celso est fabriqué en silicone doux à 100%, il est rechargeable par USB et il dispose de boutons rétro-éclairés LED faciles à utiliser.


- Silicone 100 % médicale doux
- Dimensions: 16 cm x 3,5 cm
- Poids: 95 grammes
- 30 modes de vibration
- Matériau sans risque pour le corps
- Sans phtalates
- Flexible
- Rechargeable par USB (Câble inclus)
- Ergonomique
- Résistant à l'eau
- Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED

### FONCTIONNEMENT / UTILISATION

Pour allumer le vibromasseur, appuyez sur le bouton  marche/arrêt pendant 2 secondes. La vibration s'activera et une lumière rouge s'allumera. Ensuite, appuyez sur le bouton  pour changer les modes de vibration. Une fois que vous en avez fini avec Celso, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes et il s'éteindra. Celso est conçu pour stimuler le clitoris et masser les zones érogènes.

### RECHARGER

Le vibromasseur est rechargeable et permet une utilisation confortable, sans câbles gênants. Avant de l'utiliser pour la première fois, vous devez le charger complètement. Pour ce faire, utilisez le câble de charge USB inclus. Introduisez la prise du câble USB dans l'orifice

 de connexion de charge. Branchez le câble au courant à l'aide d'un connecteur, ou à un ordinateur via USB. Avertissement: la première charge peut durer jusqu'à 8 heures.

### RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

En cas d'erreurs ou de difficultés rencontrées lors de l'utilisation de Celso, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes. Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez-nous: service@amoresa.com.

### MISE AU REBUT

La mise au rebut des appareils électroniques doit être réalisée conformément aux normes pour les déchets dangereux en vigueur dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens, ou selon les normes locales. Respectez les normes d'élimination des déchets spécifiques de votre pays et, en cas de doute, demandez des informations à votre distributeur sur les options existantes pour la mise au rebut. Ouvrir une boîte de produits AMORESSA est une exclusivité. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pour cela que nous prenons soin de chaque détail.

### CONTENU

- Celso
- Chargeur
- Manuel de l'utilisateur

Amoressa est la marque de référence grâce à son design, sa qualité et sa technologie. Nous avons développé un produit innovant et nous avons soigné chaque processus de fabrication afin d'obtenir le meilleur résultat.

Amoressa symbolise l'énergie, la force et la garantie. Acheter un Sextoy Amoressa signifie être en phase avec l'actualité. Chaque jour Amoressa vous transportera vers différentes sensations.

Un résultat inégalable grâce à une silicone confortable Premium et des designs ergonomiques.

Amoressa révolutionne le marché et l'industrie du Sextoy et nous concevons continuellement de nouveaux designs qui garantissent la satisfaction de nos clients.

## DEUTSCH

amoreSa  
celso

### CELSE IST VERSPIELT!

Kompakte, glatte Oberfläche mit Reliefspitze für eine intensive Stimulation. Kompakt! Massiere jede Körperstelle, indem du Celso in der Hand hältst, oder führe ihn für innere Freuden ein.




Von der Spitze bis zur Basis passt er sich schnell und auf natürliche Weise an die Körpertemperatur an. Leistungsstarke und leise Vibration.

- Sein flexibler Kopf und seine Silikonfinger lassen dich ganz neue Empfindungen spüren.
- Ob Genital- oder Klitorismassage, dieser Vibrator ist perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene.


Celso besteht zu 100% aus weichem Silikon, kann per USB aufgeladen werden und verfügt über benutzerfreundliche Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung.

- 100% weiches medizinisches Silikonmedica suave
- Maße: 16 cm x 3,5 cm
- Gewicht: 95 g
- 30 Vibrationsstufen
- Körpergeignetes Material
- Phthalatfrei
- Flexibel
- Aufladbar per USB (Kabel inklusive)
- Ergonomisch
- Wasserresistent
- Bedienfeld mit LED-Hintergrundbeleuchtung

### FUNKTIONSEISETZGEBRAUCH

Um den Vibrator zu schalten, drücke 2 Sekunden lang die Einschalttaste . Dies aktiviert die Vibration und ein rotes Licht schaltet sich ein. Drücke dann die Taste  um den Vibrationsmodus zu wechseln (30 Modi). Wenn Celso seine Arbeit verrichtet hat, drücke 3 Sekunden lang die Taste , damit er sich ausschaltet. Er wurde entwickelt, um die Klitoris zu stimulieren und die erogenen Zonen zu massieren.

### LADEN

Der Vibrator ist aufladbar und ermöglicht eine bequeme Bedienung ohne lästige Kabel. Bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, musst du ihn vollständig aufladen. Verwende hierfür das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel .

Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Öffnung des Ladenschlusses. Schließen Sie es mit einem Konnektor an den Strom an oder verbinden Sie es mit dem Computer. Hinweis: Die erste Ladung kann bis zu acht Stunden dauern.

### PROBLEMLÖSUNG

Im Falle von Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Celso, drücke 5 Sekunden lang die Einschalttaste. Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, setze dich mit service@amoresa.com in Verbindung.

### ENTSORGUNG

Die Entsorgung elektronischer Geräte muss entsprechend der in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern geltenden Vorschriften für Sonderabfälle oder den örtlichen Regelungen erfolgen. Halte dich an die entsprechenden Entsorgungsvorschriften deines Landes und frage im Falle von Zweifeln deinen Vertreter nach Entsorgungsmöglichkeiten. Ein Produkt von AMORESSA auszupacken, bedeutet Exklusivität. Befriedigung ist unser Ziel. Dafür haben wir auf jedes Detail geachtet.

### INHALT

- Celso
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Amoressa ist die Referenzmarke für Design, Qualität und Technologie. Wir haben ein innovatives Produkt entwickelt und führen jeden Herstellungsschritt mit äußerster Sorgfalt aus, um das beste Resultat zu erhalten. Amoressa steht für Energie, Kraft und garantierte Qualität. Ein Amoressa Sextoy zu kaufen, bedeutet, Glücksmomente auf dem neuesten Stand der Technik zu erleben. Jedes Amoressa-Spielzeug erzeugt unterschiedliche Empfindungen.

Ein unvergleichliches Ergebnis dank angenehmem Premiumsilikon und ergonomischen Designs.

Amoressa revolutioniert den Markt für Sextoys und deren Herstellung. Wir entwickeln ständig neue Designs, die unseren Kunden absolute Befriedigung garantieren.

## ITALIANO

amoreSa  
celso

### CELSE È UN GIOCHERELLONE!

Superficie compatta, liscia e con punta in rilievo per una stimolazione intensa. Compact! Massaggia con Celso sul palmo della tua mano, qualsiasi zona esterna o inseriscilo per un piacere intenso. Dalla punta fino alla base si adatta rapidamente in modo naturale alla temperatura del tuo corpo. Potente livello di vibrazione silenziosa.




• La sua tiva flessibile e le sue venature in silicone li trasportano verso nuove sensazioni ancora da scoprire.

• Un massaggio generale, clitoridré, sarà il vibratore perfetto per i tuoi giochi da principiante o esperto.

Celso è realizzato al 100% in silicone morbido, ricaricabile tramite USB con pulsanti retroilluminati a led, facile da utilizzare.


- 100% silicone medico morbido
- Dimensioni: 16 cm x 3,5 cm
- Peso: 95 grammi
- 30 modalità di vibrazione
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza ftalati
- Flessibile
- Ricaricabile tramite USB (Cavo incluso)
- Ergonomico
- Resistente all'acqua
- Telecomando retroilluminato con luci LED

### FUNZIONAMENTO / USO

Per accedere il vibratore, premere il pulsante  di accensione per circa 2 secondi. In questo modo si attiverà la vibrazione e si accenderà la luce rossa, successivamente premere il pulsante  per cambiare le modalità di vibrazione (30 modalità). Una volta che Celso abbia finito, premere il pulsante  per circa 3 secondi e si spegnerà. È concepito per stimolare il clitoride e massaggiare le zone erogene.

### CARICARE

Il vibratore è ricaricabile e permette di essere usato comodamente, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, deve essere caricato completamente. Per farlo, utilizzare il cavo di ricarica USB incluso.

Inserire la presa del cavo USB nel foro  di connessione di ricarica. Collegare alla corrente con un adattatore o al computer tramite la porta USB. Si spegnerà.

Avviso: la prima ricarica può durare fino a otto ore.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di errore o difficoltà di utilizzo che ha a che fare con il funzionamento di Celso, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, mettersi in contatto con: service@amoresa.com.

### SMALTIMENTO

L'eliminazione di dispositivi elettronici deve essere realizzata in base alla normativa vigente per i rifiuti pericolosi dell'Unione Europea e di altri Paesi europei o in base alle leggi locali. Rispettare le normative dello smaltimento dei rifiuti. Specifiche del tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio distributore sulle opzioni di smaltimento.

Aprire una scatola di prodotti AMORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo ed è per questo che abbiamo curato ogni dettaglio.

### CONTENUTO

- Celso
- Caricabatterie
- Manuale dell'utente

Amoressa è la marca di riferimento per il suo design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo di produzione per ottenere il miglior risultato.

Amoressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Comprare un Sex Toy Amoressa significa sentirsi proiettati nell'attualità. Ogni Giocattolo Amoressa ti trasporterà verso diverse sensazioni.

Un risultato unico grazie al confortevole silicone Premium e al design ergonomico. Amoressa rivoluziona il mercato e l'industria del Sex Toy e lavoriamo continuamente su design innovativi che garantiscono la soddisfazione del nostro cliente.

## PORTUGUÉS

amoreSa  
celso

### O CELSE É UM BRINCHALHO!




Superfície compacta, lisa e com ponta em relevo para uma estimulação intensa. Compacto! Massageie qualquer zona externa com o Celso na palma da sua mão ou introduza-o para um prazer intenso.

Este brinquedo adapta-se desde a ponta até à base rapidamente e de forma natural à temperatura do seu corpo.

Potente grau de vibração silenciosa.


- A sua cabeça flexível e os seus filamentos de silicone proporcionam novas sensações ainda por descobrir.
- Ao proporcionar uma massagem genital ou do clitoris, este será o vibrador ideal para as suas brincadeiras de iniciante ou mais avançadas.
- O Celso é fabricado em 100% de silicone suave e pode ser recarregado via USB, dispondo ainda de botões com retroiluminação LED de fácil utilização.
- Silicone suave de qualidade 100% médica
- Medidas: 16 cm x 3,5 cm
- Peso: 95 gramas
- 30 modos de vibração
- Material seguro para o corpo
- Sem ftalatos
- Flexível
- Recarregável via USB (cabo incluído)
- Ergonómico
- Resistente à água
- Controlo iluminado com luzes LED

### OPERAÇÃO/UTILIZAÇÃO

Para ligar o vibrador, prima o botão  durante cerca de 2 segundos. A vibração é ativada e uma luz vermelha ilumina-se. De seguida, prima o botão  para alternar entre os modos de vibração (30 modos). Para desligar o Celso, prima durante 3 segundos . Concebido para estimular o clitoris e massagear as zonas erógenas.

### CARREGAMENTO

O vibrador é recarregável e permite um maneio cómodo, sem o aborrecimento de ter cabos. Antes de utilizar pela primeira vez, deixo-o carregar por completo. Para o efeito, utilize o cabo de carregamento USB incluído. Introduza o conector do cabo USB no orifício da

ligação para carregamento. Ligue o cabo com um conector à corrente ou a um computador, via ligação USB  enquanto o produto estiver em modo de carregamento.

Advertência: o primeiro processo de carregamento pode demorar até oito horas.

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de ocorrerem erros ou dificuldades de maneio relacionadas com o funcionamento do Celso, prima o botão de ligar durante 5 segundos. Se o produto continuar a não funcionar, entre em contacto com: service@amoresa.com.

### ELIMINAÇÃO

A eliminação de aparelhos eletrónicos deve ser realizada de acordo com as leis relativas aos resíduos perigosos vigentes na União Europeia e em outros países europeus ou de acordo com as regulamentações locais. Tenha em conta as normas de eliminação de resíduos específicas do seu país e, em caso de dúvida, informe-se junto do seu distribuidor sobre as opções de eliminação disponíveis.

Abriu uma caixa de produtos AMORESSA é algo de exclusivo. A satisfação é o nosso primeiro objetivo, pelo que temos cada pequeno pormenor em conta.

### CONTÉUDO

- Celso
- Carregador
- Manual do utilizador

A Amoressa é uma marca de referência, devido à combinação de design, com qualidade e tecnologia. Desenvolvemos um produto inovador, com um processo de fabrico rigoroso que garante o melhor resultado.

Amoressa é símbolo de energia, força e garantia. Comprar um brinquedo erótico da Amoressa é sentir-se uno com a atualidade. Cada brinquedo Amoressa transporta-o para diferentes universos sensoriais.

Um resultado sem igual, graças ao cómodo silicone Premium e aos modelos ergonomicos. A Amoressa revolucionou o mercado e a industria dos Sextoys. Trabalhamos continuamente para desenvolver novos modelos que garantam a satisfação do nosso cliente.